

Feuerlöscher / Feuerlöschdecken

Feuerlöscher sind zur **anfänglichen Brandbekämpfung** unbedingt erforderlich.

Die Größe der Geräte muss **mindestens 6 kg** betragen. Geeignet sind **Pulverlöscher** für die Brandklasse **A** (Feststoffe), **B** (Flüssigstoffe und flüssig werdende Stoffe) und **C** (Gase), ebenso **Schaumlöscher**. Schaumlöscher sind nur für Brandklasse A und B geeignet, verursachen dafür aber weniger Löschschäden.

Achtung: Zum Löschen von **brennendem Fett** (Küchenbereich) darf nur ein Feuerlöscher, der für Brandklasse A, B, F geeignet ist, verwendet werden. **Schaumlöscher oder Wasser** können eine **Fettexplosion** hervorrufen.

Aktion: Installieren Sie **mindestens einen 6-kg-Feuerlöscher** im Bereich Ihres Fluchtweges.



Feuerlöscher müssen regelmäßig gewartet werden (in der Regel alle 2 Jahre – sh. Prüfplakette bzw. Manometer im grünen Bereich).

Bemerkung: Da die Wartungskosten eines Drucklöschers oftmals nur wenig unter dem Anschaffungswert eines neuen Gerätes liegen, sollte man die Preise vergleichen.

Löschdecken

Gegen Küchenbrände, z. B. bei brennendem Fett, sind Löschdecken die einzig richtige Wahl, zumal man beim Löschen mit einem Feuerlöscher den Brand nur verteilen kann.

Aktion: Löschdecke beschaffen und gut erreichbar in Herd-Nähe platzieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet z.B. unter:
<http://www.safety-feuerloeschtechnik.de/feuerloescher-kaufen.html>

